

Software

2.1


Atualizar o software

Pesquisar atualizações

Atualizar pela Internet

🏠 (Início) > DEFINIÇÕES > SOBRE A TV > Atualizar o software > Atualização de rede

Procure por uma atualização de software.

- Se a TV estiver conectada à Internet, você poderá receber uma mensagem para atualizar o software da TV. Você precisará de uma conexão com a Internet de alta velocidade (banda larga). Se receber essa mensagem, recomendamos que execute a atualização.
- Durante a atualização de software, não há imagem e a TV desliga e liga novamente. Isso pode acontecer várias vezes. A atualização pode levar alguns minutos.
- Aguarde até que a imagem da TV volte. Não pressione o botão Liga/Desliga  na TV ou no controle remoto durante a atualização de software.

Atualização de software do USB

🏠 (Início) > DEFINIÇÕES > SOBRE A TV > Atualizar o software > Atualizações locais USB

- Será necessário um computador com conexão à Internet de alta velocidade e um dispositivo de memória USB para carregar o software na TV.
- Use um dispositivo de memória USB com 512 MB de espaço livre. Certifique-se de que a proteção contra gravação esteja desligada.

1 - Inicie a atualização na TV

Selecione **Atualizar o software** > **Atualizações locais USB** e pressione **OK**.

2 - Identifique a TV

Insira o dispositivo de memória USB em uma das entradas USB da TV.

Selecione **Iniciar** e pressione **OK**. Um arquivo de identificação é gravado no dispositivo de memória USB.

3 - Baixe o software da TV

- Insira o dispositivo de memória USB em seu computador.
- No dispositivo de memória USB, localize o arquivo **update.html** e clique nele duas vezes.
- Clique em **Enviar ID**.
- Se houver um novo software disponível, baixe o arquivo .zip.
- Após o download, descompacte o arquivo e copie

o arquivo **autorun.upg** no dispositivo de memória USB.

- Não coloque esse arquivo em uma pasta.

4 - Atualize o software da TV

Insira o dispositivo de memória USB na TV novamente. A atualização é iniciada automaticamente.

A TV desligará automaticamente durante 10 segundos e ligará novamente. Aguarde.

Não...

- use do controle remoto

A TV desligará automaticamente (durante 10 segundos) e ligará novamente. Aguarde.

O software da TV foi atualizado. Você pode usar a TV novamente.

Para evitar uma atualização acidental do software da TV, exclua o arquivo **autorun.upg** do dispositivo de memória USB.

2.2

Versão do software

🏠 (Início) > DEFINIÇÕES > SOBRE A TV > Informação do Produto > Versão do software

Para verificar a versão atual do software da TV.