



1. Baixe o arquivo conforme Barcode e/ou Display utilizado.
2. Salvar o arquivo compactado (aproximadamente 70 Mb) em uma pasta vazia de sua preferência ou na área de trabalho do computador.
3. Descompacte o arquivo e copie a pasta "1K" para a raiz do Pen drive.





4. Com o televisor ligado desconecte da energia (Tomada) através do cabo de alimentação.
5. Insira o pen drive na porta USB do televisor, reconecte o cabo de alimentação à tomada, o televisor inicializará automaticamente o processo de atualização.
6. No processo de atualização o televisor exibirá a mensagem **“Software upgrade in progress...”**.
(Tempo total: cerca de 1 minutos)



7. Ao termino o televisor inicializará normalmente, desconecte o pen drive.
8. Acesse o modo de serviço (**MENU** **1** **9** **9** **9** **BACK**) e selecione a opção **28.Reset to Virgin** e pressione o cursor do controle para direita, o televisor entrará em stand-by.
9. Processo concluído, ligue e faça as configurações iniciais.